

## 41. Taste Gastro / POS

Sie befinden sich im Dialog **Raum-Bild**



Wenn in den Kasseneinstellungen der Kassentyp POS gewählt wurde können Sie bei Bedarf durch Antippen der Taste **Gastro** den Kassentyp Gastro einstellen. Gleichzeitig wechselt die Tastenbeschriftung in POS



Sinngemäß können Sie bei Bedarf durch Antippen der Taste **POS** den Kassentyp POS einstellen.