

26. Taste Karte Laden



Ein Kunde zahlt mit seiner IH-Kreditkarte und der Restbetrag auf der Karte ist nicht ausreichend.

Sie drücken die Taste „Karte laden“

Es erfolgt der Hinweis:

Bitte ziehen Sie die zu lesende Karte durch den Leser

Es erscheint der Dialog IH-Laden mit der Aufforderung:

Bitte geben Sie den zu ladenden Betrag ein

Im Dialogfeld wird der Name des Karteninhabers aufgezeigt

Ferner das Guthaben z.B. 15

Ferner der Ladebetrag - Hier tragen sie den Ladebetrag ein

z.B. 100 –

und bestätigen mit „Enter“

Es erscheint die Information:

Bitte ziehen Sie die zu schreibende Karte durch den Leser

Die Karte ist mit obigen Betrag zusätzlich dem Guthaben neu geladen

Im Falle eines Einzuglesers erfolgt das Beschreiben der Karte mit Drücken der Taste „Enter“ im Dialog IH-Laden und wird wieder ausgeworfen.